

Контроллер "Артонит" имеет свой набор событий (см. таблицу ниже).

Код события (HEX)	Описание
-------------------	----------

0x81	
------	--

	Решение ЦБД - пропустить (== откр замка)
--	--

0x04	
------	--

	Решение ЦБД – отказать
--	------------------------

0x82	
------	--

Команда ЦБД открыть дверь навсегда (== откр замка)

0x83

Команда ЦБД открыть дверь однократно (== откр замка)

0x05

Команда ЦБД заблокировать дверь

0x06

Команда ЦБД возврата в штатный режим

0x90

Решение ЛБД - пропустить (== откр замка)

0x10

Решение ЛБД - отказать (нет в БД)

0x11

Решение ЛБД - отказать (блокировка)

0x12

Решение ЛБД - отказать (блокировка по расписаниям)

0x13

Решение ЛБД - отказать (не попадает в расписания)

0x98

Пропуск по кнопке

0x18

Отказ прохода по кнопке (блокировка)

0x19

Вкл локальной блокировки

0x1A

Выкл локальной блокировки

0x20

Дверь штатно открыта (причина открывания - см. предыдущие события с замком)

0x21

Забыли открыть дверь

0x22

Забыли закрыть дверь

0x23

Взлом

0x24

Дверь закрыта (причина - см. предыдущие события)

0x91

Карта пропущена при включенном режиме Тест (описание добавлено 8.05.2015)

ЦБД - центральная база данных (размещена на компьютере вне контроллера).

ЛБЮ - локальная база данных (размещена в памяти контроллера)

При работе в составе программных комплексов 1С, Шэлт Дуо, Артонит СЕ происходит замена кодов контроллера Артонит на коды события Адемант по правилам, описанным в

[Замена кодов событий в драйвере в win32](#)

либо в

[Замена кодов событий в драйвере в win64](#)

.

Очевидно, что редактируя реестр, Вы можете присвоить событиям контроллера и другие коды.